

Leggeanvisning for håndlagde Terracottafliser

Forberedelser:

1. **Underlag:** Sørg for at underlaget er stabilt, jevnt og rent. Det bør være fritt for støv, olje, og smuss.
2. **Verktøy:** Ha følgende verktøy klare: vannbøtte, vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein, tannsparkel, sementbasert flislim for naturstein, fugemasse, vater, målebånd, og blyant.

Leggeprosessen:

3. **Planlegging:** Begynn med å planlegge hvordan flisene skal legges. Det kan være lurt å markere midtlinjen på gulvet som referanse for å starte leggingen.
4. **Forbered flisene:** Rengjør terracottaflisene for å fjerne eventuell støv og smuss. Dette vil sikre god heft for fliselimet.
5. **Fukt flisene før de legges i limet:** Før flisene plasseres i limet, bør de bli tilført fuktighet. En nyttig prøve kan utføres etter en kort stund – vipp opp en flis og observer om den har et heft til limet og om limet har heft til underlaget. Dersom det er heft på begge overflatene, har fuktigheten blitt tilført på riktig måte.
6. **Påføring av fliselim:** Bruk en grovtannet sparkel til å påføre et jevnt lag med fliselim på gulvet. Legg kun fliselim på en liten del av gulvet om gangen for å forhindre at det tørker før flisene legges. Bruk rikelig med fliselim. Terracottafliser har variasjoner i bredde og tykkelse som jevnes ut ved å bruke mye fliselim. NB! Bruk alltid et egnet sementbasert flislim for naturstein og følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger.
7. **Legging av flisene:** Plasser den første flisen langs midtlinjen du har markert. Trykk forsiktig ned og juster den slik at den er i vater. Fortsett å legge fliser langs midtlinjen i begge retninger.
8. **Kutting av fliser:** For å kappe fliser må det brukes vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
9. **Fuging:** Etter at flisene har satt seg i flislimet (i henhold til limets anvisninger), kan du begynne å fuge. Før fuging anbefaler vi ett strøk med Fila MP 90. Påføres med klut eller pensel. La tørke over natten (eller i henhold til anbefaling på impregneringspakken til produsent). Fug et lite område av gangen. Fjern overflødig fugemasse med en fuktig svamp. Vi anbefaler sementbasert fugemasse til våre terracottafliser og minst 3 mm fugebredde.
10. **Tørking:** La flisene og fugemassen tørke i henhold til produsentens anbefalinger før du går på dem eller belaster dem.
11. **Etterbehandling og impregnering:** Når flisene er helt tørre, tørk overflaten med en ren, tørr klut for å fjerne eventuelle gjenværende fugerester eller smuss. Vurder om terracottaflisene skal få ett ekstra lag med impregnering Fila MP 90 og eventuelt Fila voks for bedre beskyttelse for å redusere flekker fra fett, skitt, og lignende.